

Руководство по программе

«Пользователь TTR-01»



Программа «Пользователь TTR-01» предназначена для получения оперативных и архивных данных модуля управления TTR-01 в исполнении 01 (регулирование систем отопления и ГВС с использованием цифровых или аналоговых термометров).

Программа не требует инсталляции. Просто скопируйте исполняемый файл TTR-01.exe в папку. Если Windows слишком старая, возможно потребуется инсталлировать .NET Framework. Для сохранения архивных данных в Excel необходимо наличие файла шаблон TTR-01.xls. Для обновления ПО модуля TTR-01D необходимо наличие файла прошивки TTR01D01\_vXXXX.bin, для обновления ПО модуля TTR-01A – файла TTR01A01\_vXXXX.bin.

Начиная с версии 3.0, программа работает с прошивкой модуля версии 3.0 и выше. Устаревшую прошивку можно заменить. Если происходит переход с версии 2, необходимо переустановить настройки. В этом случае архив не сохранится.

Связь с прибором осуществляется через адаптер последовательного интерфейса RS-485. Схема подключения указана в руководстве по эксплуатации. Наличие последовательных портов на компьютере смотрите в диспетчере устройств.



Рис. 1

При первом запуске программы необходимо выбрать порт и скорость связи. Адрес прибора необходимо настраивать при наличии нескольких модулей на одной линии RS-485. Адрес 247 является общим для всех приборов.



Обмен с прибором осуществляется в форме запрос – ответ. О наличии связи сигнализирует индикатор ответа. При успешном приеме соответствующая кнопка подкрашивается на 5 сек. зеленым. При ошибке кнопка подкрашивается красным. В зоне сообщений выводится информация об обмене.

Для получения оперативных данных необходимо переключится на вкладку «Текущие» и нажать на кнопку получения текущих данных (рис. 1). Для просмотра температур на графике нужно закрепить кнопку графического представления в нажатом состоянии (рис. 2).



Рис. 2

При переключении автоматического приема создается новая сессия графического представления текущих температур. Отказ термодатчика обозначается пробелом соответствующего графика. Двойной клик по графику или "Enter" включает/выключает маркер. Маркер можно передвигать как мышкой, так и кнопками со стрелками и "Page Up", "Page Down", "Home", "End".

Начиная с версии 3.0, программа TTR-01 позволяет дистанционно перемещать клапан. Такое действие разрешено только в режиме контура «СТОП». Для этого нажмите на вкладке кнопку перемещения клапана, и в диалоговом окне выберите величину и направление перемещения. Величина задается в процентах от параметра полного хода.



Для просмотра конфигурации модуля необходимо перейти на вкладку «Настройки» и нажать на кнопку чтения настроек (рис. 3). Параметры сгруппированы в блоки по назначению.

Для изменения настройки необходимо кликнуть правой клавишей по параметру и нажать «установить». В открывшемся диалоговом окне установить необходимое значение параметра и подтвердить изменения. После изменения программа автоматически перечитывает блок параметров. Для быстрой установки значения используйте клавиши клавиатуры.

😚 Пользователь TTR-	01 верс. 3.7					3
ТЕКУЩИЕ НАСТРОЙ	КИ ЧАСОВОЙ АРХИВ О ПРОГРА	MME				
ПРИБОР КОНТУР	обн	овление ПО м падки настрое	иодуля к			_
Тип контура ЧТЕНИЕ ВС	синхронизация ех часов	Температурный 70,0°С	график tнв = -25°C	График ограничени 70,0°С	ния	
Реж Настроек модуля	tниже -10,0°С	65,0°C	tнв = -20°С	65,0°C		
Купр, сек∕°С	tанижн	60,0°C	tнв = -15°С	60,0°C		
0,5	выкл	55,0°C	tнв = -10°C	55,0°C		
Топр	tаверх	50 0 Устан	овить парамет	р контура		
10мин	выкл	50,0			окно запроса на	
Тход, сек	tонижн	45,0	Коэффицие	нт управления.	ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОИКИ	
60сек	выкл	40.0	CE	κ∕°C	правой клавиши мыши	
Тимп, сек	tоверх	,			в поле параметра	
0,3сек	выкл	35,0	I (	),5 T		
Датчик подпитки	время изменения	0.25.42		·		
<u> 4</u> г-4	22-12-2010 1	0:25:12	Да	Нет		
Готов				lh.	1 COM7	•

Рис. 3.

Для идентификации каждого прибора имеется возможность сохранить данные пользователя, например адрес теплопункта, во внутренней памяти. Для этого необходимо нажать правую кнопку мыши в зоне прибор-идентификация-текст и выбрать «изменить». Максимальное количество вводимых символов равно 48.

При нажатии кнопки коррекции часов программа выполняет синхронизацию внутренних часов модуля с часами компьютера.



Для обновления программного обеспечения модуля необходимо нажать на кнопку установки ПО. В открывшемся окне нужно указать расположение двоичного файла ПО модуля. В дальнейшем процесс «прошивки» происходит автоматически. На время обновления ПО кнопки запросов блокируются.

Обратите внимание, что «перепрошивка», из-за особенностей загрузчика, возможна только на адрес 247, скорость 115200. При этом к линии RS-485 должен быть подключен только один прибор.

Для обновления ПО установите в модуле и в программе скорость связи 115200кбит/с, в программе установите адрес 247. Нажмите кнопку установки ПО и выберите файл прошивки TTR01D01\_vXXXX.bin для прибора с цифровыми термометрами или TTR01A01\_vXXXX.bin для прибора с термометрами сопротивления.

Для просмотра архивных данных необходимо нажать переключатель чтения архива (см. рис. 4). Архивные записи читаются до исчерпания кольцевого буфера или до выключения переключателя.

Всего TTR-01 содержит 896 часовых записей, что соответствует месяцу накопленной информации. При включении прибора происходит обнуление накопленных модулем данных (температур, событий, ошибок и др.). По истечению часа происходит формирование архивной записи и цикл повторяется. При выключении данные текущего часа теряются.

ILEVOLULE  HAC IPOURM  ЧАСОВОЙ АРХИВ  DIPOI PAMME    Image: Constraint of the second	💮 Пользов	атель TTR-01 верс. 3.7												
Image: Normal State	TEKYЩUE   HACTPOЙKU   YACOBON APXNB   O IPOIPAMME													
№    Время    tsa, °C    t1, °C    t2, °C    t3, °C    t4, °C    Виды    Выходы    Ошибки    События    T      393    27.12/2016 12.000 -    -44    73.5    1.0    24.8    24.3    -    H1 K1    -    HUXE      383    27.12/2016 12.000 -    -44.3    73.5    1.2    24.9    24.3    -    H1 K1    -														
393    27.12/2016 13:00 Fr    341    73.5    1.0    24.8    24.3    —    H1 K1    —    HUXE      389    27.12/2016 13:00 Fr    32.5    1.2    24.9    24.3    —    H1 K1    —    …	Nº	Время	tзд.°C t1.°	°C t2, °C	t3, ℃	t4, ℃ Входы	Выходы О	шибки Со	обытия Т 🔶					
389  27-12  20,000 F  23,5  1,2  24,9  24,3  -  H1 K1  - <t< td=""><td>► 390</td><td>27-12-2016 13-00 Br</td><td>34.1</td><td>23,5 1,0</td><td>24,8</td><td>24,3</td><td></td><td></td><td>ЮЖЕ</td></t<>	► 390	27-12-2016 13-00 Br	34.1	23,5 1,0	24,8	24,3			ЮЖЕ					
388  27-12 соло вто нов размиранить сохранить сохранить сохранить сохранить данные в файл сохранить данные в файл сохранить данные в файл сохранить со	385	27-12 apxива	COBOLO	23,5 1,2	24,9	24.3	H1 K1							
Переключатель чтения архивных записей    44.1 44.0    Сохранить ланные в файл    24    Временной диалазон    —    … <th…< td=""><td>388</td><td>3 27-12-2010 11.00 01</td><td>44,0</td><td>23.4 0.5</td><td>24,6</td><td>24.0</td><td>H1 K1</td><td></td><td></td></th…<>	388	3 27-12-2010 11.00 01	44,0	23.4 0.5	24,6	24.0	H1 K1							
архивных записей    44,0    сохранить данные в файл    23 данные в файл	пер	еключатель чтени	я 44,1		24 B	ременной диапазон								
385  27-12-2016 08:00 Br  43,7  22.8  1.3  23    384  27-12-2016 07:00 Br  43,6  22.7  1.4  23    383  27-12-2016 06:00 Br  43,6  22.7  1.4  23    384  27-12-2016 06:00 Br  43,6  22.7  1.4  23    382  27-12-2016 06:00 Br  43,6  22.7  1.4  23    381  27-12-2016 06:00 Br  42.6  22.7  2.3  23    380  27-12-2016 00:00 Br  41.7  22.8  3.1  23    379  27-12-2016 00:00 Br  41.4  22.8  3.1  23    377  27-12-2016 00:00 Br  41.4  22.8  3.6  23    377  27-12-2016 00:00 Br  41.4  22.8  3.6  23    377  27-12-2016 00:00 Br  40.5  22.9  4.4  23.5  23.2  -  H1 K1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	архи	ивных записей	44,0	анные в фа	žn 23.	07								
384  27-12-2016 07:00 Br  43,6  22.7  1.4  23    383  27-12-2016 06:00 Br  43,8  22.7  1.1  23    382  27-12-2016 06:00 Br  43,6  22.7  1.4  23    381  27-12-2016 06:00 Br  43,6  22.7  1.4  23    380  27-12-2016 06:00 Br  42.6  22.7  2.3  23    380  27-12-2016 00:00 Br  41.9  22.8  3.1  23    377  27-12-2016 00:00 Br  41.9  22.8  3.1  23    377  27-12-2016 00:00 Br  41.4  22.8  3.6  23    377  27-12-2016 00:00 Br  41.4  22.8  3.6  23    376  26-12-2016 00:00 Br  41.4  22.8  3.7  23.2  -  H1K1  -    375  26-12-2016 0:00 Br  40.5  22.9  4.5  23.7  23.2  -  H1K1  -  -    376  26-12-2016 2:00 DrH  39.5  22.9  4.6  23.7  23.2  -  H1K1  -  -	385	5 27-12-2016 08:00 Вт	43,7	22,8 1,3	23,		- 0046 40.0							
383  27-12-2016 06:00 Br  43,9  22,7  1,1  23    382  27-12-2016 05:00 Br  43,6  22,7  1,4  23    381  27-12-2016 05:00 Br  42,6  22,7  2,3  23    380  27-12-2016 05:00 Br  41,7  22,8  3,3  23    379  27-12-2016 00:00 Br  41,9  22,8  3,1  23    378  27-12-2016 00:00 Br  41,4  22,8  3,6  23    376  27-12-2016 00:00 Br  41,4  22,8  3,6  23    376  26-12-2016 02:00 Br  40.5  22,9  44  23,6  23,7  23,2  -  H1 K1  -	384	4 27-12-2016 07:00 Вт	43,6	22,7 1,4	23,	пн Zo декаор	я 2016 10:0	· · ·	Ξ.					
382  27.12.2016 05:00 Br  43,6  22,7  1.4  23    381  27.12.2016 04:00 Br  42,6  22,7  2,3  23    380  27.12.2016 03:00 Br  41,7  22.8  3,3  23    370  27.12.2016 02:00 Br  41,9  22.8  3,1  23    377  27.12.2016 00:00 Br  41,4  22.8  3,6  23    376  27.12.2016 00:00 Br  41,4  22.8  3,6  23	383	3 27-12-2016 06:00 Вт	43,9	22.7 1.1	23,	ло		-						
381  27-12-2016 04:00 Br  42,6  22,7  2,3  23	382	2 27-12-2016 05:00 BT	43,6	22.7 1.4	23,	Вт 27 лекабр	9 2016 13·0	0						
380  27-12-2016 03:00 BT  41,7  22.8  3,3  23	381	1 27-12-2016 04:00 BT	42,6	22.7 2.3	23,									
379  27-12-2016 02:00 BT  41.9  22.8  3.1  23  Da  Her	380	) 27-12-2016 03:00 Вт	41,7	22,8 3,3	23,									
378  27-12-2016 01:00 BT  41,4  22.8  3.6  22	379	Э 27-12-2016 02:00 Вт	41,9	22.8 3.1	23,	📶 Да	Нет	-						
377  27-12-2016 00:00 BT  40,5  22.9  4.4  23,6  23.2  -  H1 K1  -  -  -    376  26-12-2016 23:00 FH  39,5  22.9  4.5  23.7  23.2  -  H1 K1  - <td< td=""><td>378</td><td>3 27-12-2016 01:00 Вт</td><td>41,4</td><td>22.8 3.6</td><td>23</td><td>·</td><td></td><td>-</td><td></td></td<>	378	3 27-12-2016 01:00 Вт	41,4	22.8 3.6	23	·		-						
376  26-12-2016 23:00 PH  39,5  22,9  55  23,7  23,2  -  H1 K1  -  -  -    375  26-12-2016 22:00 PH  30,0  3	377	7 27-12-2016 00:00 BT	40,5	22.9 4.4	23.6	23.2	H1 K1							
375    26-12-2016 22:00 FH    30.0    20.0    20.0    30.0    20.0    11.1    -    -    -      374    26-12-2016 21:00 FH    38170/CRAETCR Правой клавишей мыши    H1 K1    -    -    -      373    26-12-2016 20:00 FH    40.2    23.1    4.8    24.0    23.7    -    H1 K1    -    -    -      372    26-12-2016 19:00 FH    40.6    23.2    4.4    24.3    23.9    -    H1 K1    -	376	6 26-12-2016 23:00 Пн	39,5	22.9	23,7	23,2	H1 K1							
374    26-12-2016 21:00 Гн    30H/CK aBC/DPA BB/C02/B 2010 FH/O1 0 JUAIN3/OHA    H1 K1        373    26-12-2016 20:00 Гн    40,2    23,1    4,8    24,0    23,7     H1 K1        372    26-12-2016 20:00 Гн    40,6    23,2    4,4    24,3    23,9     H1 K1        372    26-12-2016 19:00 Гн    40,6    23,2    4,4    24,3    23,9     H1 K1	375	5 26-12-2016 22:00 Пн	20.0	22.0		<u></u>	H1 K1							
373    26-12-2016 20:00 Гн    40,2    23,1    4.8    24,0    23,7    —    Н1 К1    —    —    —      372    26-12-2016 19:00 Гн    40,6    23,2    4,4    24,3    23,9    —    H1 K1    —    —    —      372    26-12-2016 19:00 Гн    40,6    23,2    4,4    24,3    23,9    —    H1 K1    —    —    —	374	4 26-12-2016 21:00 Пн		воора време	нного ди		H1 K1							
372    26-12-2016    19:00 Пн    40,6    23.2    4.4    24,3    23.9    —    Н1 К1    …	373	3 26-12-2016 20:00 Пн	40,2	23,1 4,8	24,0	23,/	H1 K1							
	372	2 26-12-2016 19:00 Пн	40,6	23,2 4,4	24,3	23,9	H1 K1							
	4	00 10 0010 10 00 0	10.0	22.2 4.4	~ ~	24.2	114.124							
									-					

Кроме температур прибор накапливает различные события, происходящие в течении часа. В столбце «Входы» показаны события срабатывания дискретных датчи-ков. В столбце «Выходы» - события срабатывания реле.

В столбце «Ошибки» показаны возникшие в течении часа нештатные ситуации в системе управления. Расшифровка ошибок такова: ОТКЗ - техническая неисправность, ЧАСЫ - ошибка часов, ДАТЧ - отказ нужного для регулирования термодатчика, АВАР - авария по термометру 4, СУХХ - отключение насоса по датчику сухого хода, СТОП - останов резервного насоса.

В столбце «События» показаны возникшие в течении часа события, не приводящие к нештатным ситуациям. Расшифровка такова: СБРС - перезагрузка прибора, ВРЕМ - коррекция часов, КНПК - нажатие одной из кнопок, НИЖЕ - режим "понижения", ГВЫК - режим выключения ГВС, РОГР - режим ограничения, РЗРВ - включение резервного насоса.

Нажатие кнопки «Показать на графике» даст графическое представление по архивным температурам. Отсутствие данных за определенный час обозначается пробелом графика.

Перед просмотром графика рекомендуется задать временной диапазон. Для этого можно выделить ненужные строки и нажать кнопку "Delete". Для удаления группы строк воспользуйтесь кнопками "Ctrl" и "Shift" + клик мышью. Если нажать правой клавишей мыши в таблице, вызывается окно, в котором можно указать желаемый временной диапазон записей часового архива «от» и «до».

Маркер включается и выключается двойным кликом мыши или кнопкой "Enter". Маркер двигается мышью или кнопками со стрелками или "Page Up", "Page Down", "Home", "End".

Чтобы можно было посмотреть настройки, текущие и архивные данные на компьютере при отсоединенном приборе нужно сохранить полученный архив и настройки в файл. Программа предлагает свое имя файла, но оно может быть любым.

1

В файле сохраняются все данные, отображаемые в программе. Собрав с объектов данные, можно на другом компьютере просмотреть архивы и текущую сессию и выполнить распечатку на принтере.

Для печати архивных данных необходимо нажать кнопку печати. При просмотре таблицы, печатается таблица, при просмотре графика, печатается график.

При печати графика, в настройках принтера установите альбомную ориентацию страницы.



Для собственной обработки архивных данных, существует возможность сохранения архива в таблицу файла Excel. Для этого предлагается поместить файл «шаблон TTR-01.xls» в папке, откуда запускается программа. Шаблон можно скорректировать под свои нужды. Программа просто вставляет архивные строки в определенные ячейки и сохраняет файл под другим именем с номером прибора.

Для связи по GSM-каналам в режиме CSD необходимо два модема. Тестирование программы проводилось при помощи терминалов Cinterion BGS2T-485. Такие модемы не требуют дополнительной настройки при помощи АТ-команд. Модемы должны подключаться по интерфейсу RS-485. Проводная линия как-бы разрывается модемами и становится беспроводной.

На стороне теплопункта модем подключается к TTR-01 по двухпроводному кабелю. Скорость связи нужно установить равной 9600. Если приборов несколько, то их подключают параллельно и необходимо каждому назначить свой адрес. Данные от модема, не являющиеся пакетами Modbus-RTU, прибором игнорируются. На стороне пользовательской программы модем удобно подключить через адаптер USB/RS-485., Устанавливаемые в модемы SIM-карты должны иметь разрешение на подключение в режиме передачи данных (CSD). Запрос PIN-кода нужно отключить.



Рис. 5.



Перед установкой соединения необходимо включить все оборудование и дождаться регистрации модемов в сети. Об этом свидетельствуют редкие короткие вспышки индикаторов модема.

Кликнув по индикатору терминала внизу программы, вызывается окно (программный терминал), используемое для управления соединением (рис.5). Это окно захватывает СОМ-порт и блокирует основную программу. При первом вызове подается команда отключения эха модема и включения словесных ответов ATEOV1. В дальнейшем программный терминал периодически проверяет уровень сигнала и отображает его на индикаторе. Пользователь может ввести свою команду в поле «АТ команда».

Для установки соединения необходимо нажать на соответствующую кнопку. Будет осуществлен вызов на номер, записанный в поле «номер телефона». При положительном результате от модема поступает сигнал CONNECT. Фон индикатора соединения становится зеленым. Это означает, что соединение с другим модемом установлено.

Для получения данных от TTR-01 окно терминала необходимо закрыть, освободив СОМ-порт. Соединение при этом сохранится. Скорость связи автоматически изменится на 9600, время ожидания ответа увеличится до 10 сек. Адрес прибора необходимо установить самостоятельно.

При установленном соединении данные от прибора приходят с задержкой, в зависимости от GSM сети. Поэтому обмен осуществляется медленно. Кроме того пакеты Modbus-RTU могут порваться, что является ошибкой связи. Для укорочения запросов архив читается по одной записи.

По окончании сеанса необходимо ещё раз вызвать окно терминала и нажать на кнопку «Завершить соединение». Программа не контролирует состояние модема. Если отключить питание от модема, или изменить настройки, программа может сбиться. Если закрыть программу при установленном соединении, звонок не прервется. Пользователь должен самостоятельно следить за модемом.

Обновления программы и ПО модуля смотрите на <u>www.teplo-sila.by</u>. Вопросы и пожелания отправляйте на почту a.parphyonov@teplo-sila.by.